

4. Technische Daten

Gesamtleistung	W	3000
Heizleistung (Stufe 1 / 2)	W	1.500 / 3.000
Motorleistung	W	38
Regelungsmöglichkeit	°C	5 - 40
Elektr. Anschluss	V/Hz	230/50
Absicherung der Hausinstallation	A	16
Strom (Lüften / Stufe 1 / Stufe 2)	A	6,8 / 13,5
Luftmenge	m³/h	140
Temperaturerhöhung	K	45/55
Gewicht	kg	4,6
Länge / Breite / Höhe	mm	225 / 240 / 313
Netzkabellänge (H07RN-F)	m	1,8

5. Fehlersuche und –behebung

FEHLER	URSACHE	BESEITIGUNG
Gerät läuft nicht an	1. Hauptschalter ausgeschaltet 2. Sicherungen der Hausinstallation ausgelöst. 3. Stecker aus Hauptschaltertafel oder Verlängerungskabel gezogen. 4. Zuleitung defekt.	Prüfen, bis zu welcher Stelle Strom vorhanden ist. Defekt beseitigen.
	5. Netzabschaltung	Warten bis Strom wiederkommt. Absicherung überprüfen.
	6. Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst	Gerät wurde überhitzt. Fehlerquelle beseitigen und nach einer Wartezeit schaltet sich das Gerät selbsttätig ein.
	7. Fehlerstrom-Schutz-Schalter der Hausinstallation hat ausgelöst.	Heizspirale reinigen (evtl. mit Pressluft), ansonsten zur Reparatur. Gerät könnte mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen sein. Falls ja, vor Betrieb ausgiebig trocknen lassen
	8. Heizspirale defekt.	Gerät zur Reparatur
Gerät heizt, Ventilator läuft nicht	9. Ventilator defekt	Gerät zur Reparatur



Ist das Gerät durch das Netzkabel mit Strom versorgt, dürfen die Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von elektrischem Fachpersonal bzw. einer elektrisch unterwiesenen Person entsprechend VBG 4 ausgeführt werden.

Bitte lassen Sie Reparaturarbeiten der Elektro-Geräte nur von Servicepartnern der Firma HEYLO durchführen.

Außerbetriebnahme und Entsorgung des Gerätes

Das Gerät ist für langjährigen Betrieb ausgelegt.
Wenn es entsorgt werden soll, hat dies gemäß der aktuellen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in umweltschonender Weise zu erfolgen.